



### A zsinór befűzése pár lépésben

1. Fogjuk kézbe az automatánkat. Csináljunk egy hurkot az automatából kilógó zsinórra.



2. A hurkon fűzzük át a redőnyzsinórunkat úgy, hogy kb. 2-3 cm lógjon túl. Ez után húzzuk a hurkot jó feszesre, hogy ne tudjon kicsúszni a redőnyzsinór.



3. Óvatosan húzzuk ki az automatából a kilógó zsinórt. Csak annyit húzzunk ki, hogy a képen is látható csomó is szabadabbá váljon. Majd engedjük be az automatába a zsinórt, ügyelve arra, hogy a kis fém nyelv alá menjen.





4. A rugó automatikusan húzni fogja a zsinórt. Ujjunkkal nyomogatva a fém nyelvet, segíthetünk a zsinórnak, hogy könnyebben bemenjen. Használhatunk vékony csavarhúzó is, amivel szintén segíthetjük a zsinór befűzését.



5. Csak addig kell segíteni a zsinórt a befűzésnél, amíg a hurkolt rész át nem megy a nyelv alatt. Ezután már automatikusan húzza a rugó. Egyik kezünkkel tartjuk a zsinórt, ameddig teljesen be nem húzta az automatába.

Ezzel készen is vagyunk!