





A szúnyogháló kereteket helyezük le a földre, majd a sarok elemeket csúsztassuk bele a keretbe. Ügyeljünk közben, hogy tegyünk alá valamit (szőnyeg, kartonpapír), ne karcolódhasson!



Ez után helyezük a hálót a keretre úgy, hogy túllógjon minden oldalon.



A kapott gumi gédert csavarhúzó segítségével nyomjuk bele a keret profil nútolt részébe. Nagyon óvatosan dolgozzunk, mert a háló kiszakadhat a csavarhúzótól. Kezdjük valamelyik saroknál.

Ha a keretet a háló összehúzza, ki kell feszíteni az összeszerelési felületre csavarozott fadarabbal, vagy fém darabbal. Ez előfordulhat vékony keretes szúnyoghálókkal, vagy nagyméretű hálóknál.



Amikor belenyomtuk a gumi gédert 2-3 cm hosszban, utána már használhatjuk a görgős géder behúzó, ha rendeltünk ilyen segédeszközt, mert ezzel az eszközzel könnyebben és gyorsabban elvégezhető a behúzás. Amennyiben nem rendeltünk görgős géder behúzó, akkor csavarhúzóval dolgozzunk.



Ha meg van a gumi géder befűzése körben a kereten, akkor a lelógó hálót késsel, vagy szikével levágjuk.



Amikor levágtuk a lelógó hálót, készen is vagyunk a szúnyogháló felcsavarozására. Ezt tetszőleges helyen 4, 6, vagy 8 csavarral rögzíthetjük mérettől függően.